

## MONTAGEVOORSCHRIFTEN PLATOWOOD FRAKÉ TERRASDELEN

Voor een verlengde levensduur van de terrasdelen en onderliggers is de juiste manier van monteren belangrijk. Lees daarom onderstaande voorschriften zorgvuldig door, voorafgaand aan de montage.

### Transport en opslag

1. Indien je niet direct na aanschaf het terras gaat monteren, is het van belang dat de terrasplanken met zorg horizontaal getransporteerd en opgeslagen worden. Let daarbij op een goede ondersteuning van het product, zodat de planken niet doorbuigen (afbeelding 1).
2. Tevens is het belangrijk om het hout droog op te slaan en tegen weersinvloeden zoals zonlicht te beschermen. Laat de eventueel aanwezige folie zitten zolang u het product niet gebruikt. Let op: wanneer de folie beschadigd is kunnen mogelijk vochtplekken ontstaan.



Afbeelding 1 – Onbehandeld hout op de juiste wijze opslaan



## Montage

1. De koppen van de terrasplanken en onderliggers moeten geseald worden met een daarvoor geschikte sealer (verkrijgbaar via Platowood). Dit voorkomt dat vocht het hout binnendringt via de kopse- en gezaagde kanten. Herhaal dit idealiter nog één à twee keer. Let op dat de sealer niet op de zichtzijde van de terrasplanken terecht komt, aangezien dit vlekken veroorzaakt die lange tijd zichtbaar kunnen blijven.
2. Het is niet nodig om de terrasdelen af te werken met een coating. Het hout vergrijst op natuurlijke wijze zonder dat dit afbreuk doet aan de kwaliteit en levensduur.
3. Een goede ventilatie is van belang. Houd daarom minimaal 20 mm vrij rondom het terras.
4. Maak gebruik van een anti-worteldoek om te voorkomen dat er vegetatie onder de vlonder ontstaat.
5. Zorg voor maximaal 50 cm ruimte tussen de onderbalken.
6. Leg de onderconstructie/balken niet direct op de ondergrond/aarde, maar ondersteun deze minimaal iedere 50 cm door bijvoorbeeld piketpalen te gebruiken. Indien dit door de hoogte t.o.v. bijv. de huisdeur niet kan, kun je gebruikmaken van bestratingstegels i.c.m. met rubberen matjes. Daarmee komen de onderliggers minimaal 10 mm van de tegel te liggen. Dit voorkomt dat de onderconstructie/balken langere tijd vochtig blijven (met name in de winter). In principe geldt: hoe meer ruimte tussen de ondergrond en de onderkant van de terrasplanken, des te beter het is.
7. Leg de gehele vlonder onder afschot van minimaal 1° (= 1 cm per strekkende meter). Dit is belangrijk om stilstaand water te voorkomen en het water richting de tuin/afvoer te laten lopen.
8. Maak voor een verlengde levensduur en geluidsabsorptie gebruik van onze Cobra Bitudeck Tape. Deze dien je aan te brengen tussen de onderconstructie/balken en de terrasplanken. Eén rol tape is goed voor 10 meter onderconstructie.
9. Zorg voor minimaal 7 mm ruimte tussen de terrasdelen onderling (zijdelings) en daar waar de kopse kanten bij elkaar komen. Wij raden gebruik van onze Cobra Hybrid Montageclips aan (c.a. 90 clips per 5 m<sup>2</sup>). Voor een video over deze montage techniek [kijk hier](#).
10. Om de eerste en de laatste planken van het terras aan de onderbalken te monteren hebben wij speciale Cobra Eindclips. Tezamen met onze montageclips levert dat het mooiste resultaat op. Let op: de Cobra Eindclip dient enkel bevestigd te worden met het onderste schroefgat.

## Tips voor aanleggen en reinigen terras

Een nieuw houten terras kun je het beste aanleggen op een plek in de zon of halfschaduw. Vermijd plekken met bomen in de buurt. Hierdoor wordt het hout sneller vochtig en is de kans op uitglijden groter door algvorming.

Om het terras schoon te houden kun je het beste gebruik maken van een stevige bezem en water met een beetje groene zeep. Het gebruik van een hogedrukspuit raden wij af. Dit zorgt ervoor dat de houtvezels overeind komen te staan, waardoor je terras sneller vervuult en mogelijk splinters ontstaan.

Om ongedierte onder je terras te voorkomen, kun je eventueel gebruikmaken van een ventilatieprofiel. Dit is bij de meeste doe-het-zelf centra verkrijgbaar.

